

BRUKSANVISNING REKLAMESTATIV



Først festes foten til stangen ved hjelp av medfølgende skruer med en umbrakonøkkel.



Bruk torx for feste av bordplate til stang.



For feste av ramme:
Tre festedelen inn i spor på stangen.
Stram deretter skruen på innsiden av klikklisten, ved hjelp av et stjerneskrudjern, for å feste rammen til stang i ønsket høyde.



Ved spørsmål kontakt oss gjerne på telefon 942 38 000 eller e-post post@skiltdisplay.no.

skiltdisplay.no